

Reinigungsmittel für Touchscreens und Verwendung der Bildschirme – COVID-19

vor 3 Jahren

Folgen

Reinigungsmittel:

Um die Anti-Reflexionsschicht des Bildschirms nicht zu beschädigen, empfehlen wir, nur milde Reinigungsmittel zu verwenden. Hierfür empfehlen wir unser eigenes **Prowise Reinigungsset**.

Wenn das Prowise Reinigungsset aus irgendeinem Grund nicht verwendet werden kann, muss das verwendete Reinigungsmittel mindestens die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

1. Zum Schutz der Anti-Reflexionsschicht des Glases und des IR-Filters dürfen keine Reinigungsmittel mit einem sauren PH-Wert verwendet werden. Ein PH-Wert <7 ist somit nicht zulässig.
2. Empfohlen wird eine alkalische Reinigungslösung mit einem PH-Wert zwischen 7 und 9. Eine Reinigungslösung mit einem basischen PH-Wert >9 darf nicht verwendet werden.

Allgemeine Verwendung der Bildschirme während COVID-19:

Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, ist es wichtig, zusätzlich zur Reinigung des Bildschirms vor und nach der Benutzung des Touchscreens die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.

Achtung: Wird ein Bildschirm mit einem Reinigungsmittel gereinigt, das nicht den oben genannten Richtlinien entspricht, sind Defekte an der Glasplatte und am IR-Filter nicht von der Garantie abgedeckt.

COVID-19: So reinigen Sie Ihren Touchscreen nach den Richtlinien der WHO

Die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegen COVID-19 empfehlen die Verwendung dieser Produkte zur Reinigung Ihres Touchscreens:

- 70-90% Isopropylalkohol (IPA)
- 70-90% Ethanol

Führen Sie diese Schritte aus, um Ihren Touchscreen mit einem der genannten Produkte zu reinigen:

- Geben Sie Ethanol oder Isopropylalkohol auf ein Mikrofasertuch.
- Wischen Sie das Glas des Prowise-Touchscreens mit dem Mikrofasertuch in einer einzigen fließenden Bewegung ab.
- Tragen Sie die genannten Flüssigkeiten niemals direkt auf den Touchscreen auf.
- Trocknen Sie das Glas anschließend mit einem trockenen Mikrofasertuch ab.